

## Montasjeanvisning samlestativ for villapostkasser: Villa Formfin, Allux inntil B35cm, og Postens Posta-postkasse

**Gratulerer med nytt postkassestativ!** Vi ber deg/montør om å lese denne veiledningen før stativet monteres. Dette stativet er laget av galvanisert stål, og lakkert med pulverlakk i høy finish. Det sikrer en lang levetid, og at stativet beholder sitt flotte utseende i mange år. Stativet kan rengjøres med en fuktig klut og eventuelt mild såpe.

### Enkel montering!

Stativet skrues enkelt sammen med medfølgende skruer før nedstøping. Hullene er ferdig gjenget.

Når stativet er skrudd sammen, kan den støpes ned. Har du flere stativ, kan stativene støpes ned tett inntil hverandre. Utstyr for støp finnes for eksempel hos byggevarehandel. Husk å ha materialer for hånd til å støtte stativet opp mens støpen herder.

Se neste side for stativenes mål. Der finner du ytre kantmål (stativets bredde fra utside til utside) og sentermål (bredden fra midten av en stender til midten av den andre stenderen).

### Monteringshøyder fra Posten er anbefalt som følger:

Minimumshøyde fra bakke til brevluke: 90cm

Maksimum høyde fra bakke til brevluke: 175cm

Våre postkassestativ i én og to høyder er laget slik at ved nedgraving ca 60-65 cm, vil Postens retningslinjer følges tilfredsstillende, og stativet får godt feste i bakken. Hullet bør ha diameter ca 50-60cm.

**Stativ i to høyder:** Postkasser med åpning kun i toppen, har ikke innsyn ned til kassens bunn fra øvre høyde på stativ i to høyder. Ta en liten sjekk før støp helles i, om dere har høyden dere ønsker. Det er mulig å selv justere høyden ned ved for eksempel å kappe noe av stenderen/grave noe dypere. Det kan være nødvendig der en treffer sten eller lignende, eller ønsker å justere til annen høyde for uttak av post fra øverste rekke.

**Bilder:** eksempler fra hullgraving og overdekking:



| Medfølger :                 | Stender (fot)         | Tverrstag                    | Tak   |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>1 høydes stativ</b>      | 2 stk                 | 2 stk                        | 1 stk |
| <b>2 høydes stativ</b>      | 2 stk                 | 4 stk                        | 1 stk |
| <b>Skruer for feste av:</b> | Tverrstag til stender | Senkeskrue m5x16 rustfri A2  |       |
|                             | Tak til stender       | Maskinskrue m5x12 rustfri A2 |       |
|                             | Endelokk til tak      | Skrue pan plate 4,2x9,5mm A2 |       |
|                             | Kasser til tverrstag  | Maskinskrue m5x12 rustfri A2 |       |

| Bredde              | Ytre kantmål | Sentermål | Stender bredde |
|---------------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>3 postkasser</b> | 115,3 cm     | 108,1 cm  | 7,2 cm         |
| <b>4 postkasser</b> | 151,3 cm     | 144,1 cm  | 7,2 cm         |
| <b>5 postkasser</b> | 187,3 cm     | 180,1 cm  | 7,2 cm         |

| Postkasse            | Villa Formfin og Solid Junior | Allux | Postens Posta-kasse |
|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Festes i hull</b> | A                             | B     | C                   |

I bildene under er tverrstagene festet i hull for Villa Formfin og Solid postkasser

